



## Brochage du cordon inter modules *RADIOMETRIX*



CIRCUIT 1

Vue sorties 'fils' (ou contacts carte 11C1003)

- Broche 1 ↔ PWM3 / DIM3
- Broche 2 ↔ 0 Volt (signal)
- Broche 3 ↔ 0 Volt (Power)
- Broche 4 ↔ 24 Volts
- Broche 5 ↔ PWM2 / DIM2
- Broche 6 ↔ PWM1 / DIM1
- Broche 7 ↔ 0 Volt (Power)
- Broche 8 ↔ 24 Volts



CIRCUIT 1

Vue côté 'contacts' du cordon (vers connecteur carte de régulation 11C1003)

- Broche 1 ↔ PWM3 / DIM3
- Broche 2 ↔ 0 Volt (signal)
- Broche 3 ↔ 0 Volt (Power)
- Broche 4 ↔ 24 Volts
- Broche 5 ↔ PWM2 / DIM2
- Broche 6 ↔ PWM1 / DIM1
- Broche 7 ↔ 0 Volt (Power)
- Broche 8 ↔ 24 Volts